



Ordenhadeira
balde ao pé
Standard



Ordenhadeira
balde ao pé
Gold



Ordenhadeira
balde ao pé
Basic



ORDENHADEIRA BALDE AO PÉ

Unidade de vácuo Gold

Bombas 700, 1.000 e 1.200 litros

- Depósito aéreo de vácuo de 40 litros em aço inox AISI 304, borda flangeada e tampas móveis;
- Sapata antivibratória;
- Esticador e protetor de correia;
- Silencioso alongador e válvula contragolpe;
- Reservatório para descarte de óleo;
- Lubrificador de óleo R2 individual.



Bombas 350 a 450 litros

- Depósito de vácuo de 40 litros em aço inox AISI 304, borda flangeada e tampas móveis;
- Esticador e protetor de correia;
- Silencioso com alongador e válvula contragolpe;
- Reservatório para descarte de óleo;
- Lubrificador de óleo R2 individual.



Unidade de ordenha Reafrio Gold

- Tampa do coletor de base polisulfona (amarela);
- Base do coletor de leite orbital 350 inox;
- Pulsador importado;
- Jogo de teteira;
- Tampa do tarro em aço inox AISI 304;
- Copo tipo F em aço inox AISI 304;
- Mangueira do leite;
- Mangueira dupla de pulsação;
- Mangueira longa do vácuo;
- Torneira e mangueira de vácuo.



Kit para regulagem do vácuo Gold

Bombas de 350 litros

- Regulador de vácuo a mola;
- Vacuômetro com glicerina.

Bombas de 450 e 1.200 litros

- Regulador de vácuo a servo assistido;
- Vacuômetro com glicerina.

Unidade de vácuo Standard

Bombas 700, 1.000 e 1.200 litros

- Depósito aéreo de vácuo de 40 litros em aço inox AISI 304, borda flangeada e tampas móveis;
- Sapata antivibratória;
- Tampa do depósito de vácuo móvel;
- Esticador, protetor de correia e alongador;
- Silencioso com válvula contragolpe;
- Reservatório para descarte de óleo;
- Lubrificador de óleo a vácuo.



Bombas 350 e 450 litros

- Depósito de vácuo de 40 litros em aço inox AISI 304, borda flangeada e tampas móveis;
- Esticador e protetor de correia;
- Silencioso com válvula contragolpe;
- Reservatório para descarte de óleo;
- Lubrificador de óleo a vácuo.



Unidade de ordenha Reafrio Standard

- Tampa do coletor de base polisulfona (amarela);
- Base do coletor de leite 450 inox;
- Pulsador pneumático alternado 60/40;
- Jogo de teteira;
- Tampa do tarro em aço inox AISI 304;
- Copo tipo F em aço inox AISI 304;
- Mangueira do leite;
- Mangueira longa do vácuo;
- Mangueira dupla de pulsação;
- Torneira e mangueira de vácuo.



Kit para regulagem do vácuo Standard

Bombas de 350 litros

- Regulador de vácuo a mola;
- Vacuômetro.

Bombas de 450 e 1.200 litros

- Regulador de vácuo a servo assistido;
- Vacuômetro.

Unidade de vácuo Basic

- Depósito de vácuo de 25 litros galvanizado;
- Tampa do depósito de vácuo móvel;
- Protetor de correia;
- Silencioso com válvula contragolpe;
- Vacuômetro;
- Regulador de vácuo a mola;
- Lubrificador de óleo a vácuo.



Unidade de ordenha Reafrio Basic

- Tampa do coletor de polisulfona (amarela);
- Base do coletor de leite orbital 350 (plástico);
- Pulsador alternado pneumático 60/40;
- Jogo de teteira;
- Tampa do tarro em aço inox AISI 304;
- Copo tipo F em aço inox AISI 304;
- Mangueira do leite;
- Mangueira dupla de pulsação;
- Mangueira longa do vácuo;
- Torneira e mangueira do vácuo.



Kit para regulagem do vácuo Basic

Bombas de 280 litros

- Regulador de vácuo a mola;
- Vacuômetro.



Dados técnicos, configurações e medidas podem sofrer alterações sem aviso prévio, consulte a REAFRIO. Imagens meramente ilustrativas. V: NOV2021